

INSTRUKCJA OBSŁUGI

STG-SW-POE-4-120

Switch POE (extender) – 10/100 Mb/s 1 x WEJŚCIE + 3 x WYJŚCIE

STG-SW-POE-4-120 został zaprojektowany jako przedłużacz sieci LAN (extender) i zasilacz PoE. Przeznaczony jest do współpracy z kamerami IP i innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi przez PoE 802.3at/af i PoE PASSIVE. Regeneruje sygnał sieciowy i przekazuje zasilanie PoE do wybranych wyjść, a kompaktowe rozmiary dają więcej możliwości instalacji – można go zamontować do standardowej szyny DIN.



Specyfikacja techniczna

Wejście PoE	802.3at, Passive PoE
Porty LAN	1 x RJ45 + wejście PoE Port LAN1 3 x RJ45 + pory wyjściowe PoE LAN 2, LAN 3, LAN4
Diody LED	LAN, PoE
Transmisja	10/100 Mb/s
Maks. moc wyjściowa/wejściowa całkowita	40 W przy pasywnym PoE – porty LAN2 ... LAN4; 13 W/25 W przy PoE (802.3af/at) – porty LAN2...LAN4
Funkcja	Możliwość zasilania do 3 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASYWNYCH Możliwość podłączenia kaskadowego Możliwość wyłączenia zasilania na wybranych portach PoE Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu Ochrona przed przepięciem Zabezpieczenie przed zwarcie - LAN 1
Zasilacz	LAN1: 44 ... 56 V
Temperatura pracy	-25 ... +50°C
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Wymiary	73 x 55 x 30 mm

Środki bezpieczeństwa

1. Instalacja i okablowanie muszą być wykonane przez kompetentnego inżyniera. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi zasilacza i podłączanych urządzeń.
2. Zasilacz należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie napięcia i prądu określonym przez producenta.
3. Nie używaj zasilacza, jeśli obudowa, przewody lub złącza są uszkodzone.
4. Zasilacz należy używać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wody i substancji łatwopalnych.
5. Przed podłączeniem lub odłączeniem zasilacza należy wyłączyć urządzenie.
6. Upewnij się, że napięcie wyjściowe i polaryzacja zasilacza prądu stałego są zgodne z wymaganiami zasilanego urządzenia.
7. Chronić końcówki kabli przed przypadkowym dotknięciem, które może spowodować zwarcie.
8. W przypadku przegrzania lub zapachu spalenizny należy natychmiast odłączyć zasilacz od zasilania i urządzeń. Nie należy próbować naprawiać go samodzielnie.

OSTRZEŻENIE: Przed instalacją i podczas konserwacji upewnij się, że napięcie sieciowe 230 V AC jest odłączone.

Instalowanie, obsługa, eksploatacja, bezpieczeństwo

Szczególną uwagę przy projektowaniu poświęcono standardom jakości urządzenia, gdzie najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika. Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora. Nie otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany serwis! Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy sprawdzić, czy dostarczane napięcie jest zgodne ze znamionowym napięciem podanym w instrukcji. Jeśli wyrób ten ma usterki nie powinno się go używać, dopóki nie zostanie naprawiony. Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez szczeliny wentylacyjne. Nie wolno dopuścić, aby przez otwory wentylacyjne do urządzenia dostały się ciała obce. Może to spowodować pożar, porażenie prądem albo awarię produktu. Należy chronić urządzenie przed wilgocią oraz nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Z produktem należy postępować ostrożnie. Wibracje, uderzenia albo upadek z niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie wolno dopuszczać do urządzenia osób niepowołanych (w tym dzieci).

Należy unikać używania urządzenia podczas burzy. Uwaga! Zalecamy stosowanie zabezpieczeń w celu dodatkowej ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe są skuteczną ochroną przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych niż znamionowe. Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających jakości wyrobu.

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposób utylizacji.

