



RoHS



Wydanie: 1 z dnia 23.02.2021
Zastępuje wydanie: -----

PL

1. Opis.

Uchwyt DIN3 zaprojektowany został, jako akcesorium umożliwiające montaż zasilaczy na szynie DIN.

Lista kompatybilnych urządzeń:

Zasilacze serii PS: **PS-12V7A, PS-12V10A, PS-12V15A; PS-48V3A**

Zasilacze serii PSB: **PSB-12V7A, PSB-12V10A, PSB-12V15A, PSB-24V3A, PSB-24V5A, PSB-24V7A, PSB-48V3A**

Zasilacze serii PSG2: **PSG2-12V5A; PSG2-12V7A; PSG2-24V2A; PSG2-24V3A**

Zasilacze serii RS i LRS: **RS-75xxx, RS-100xxx, RS-150xxx, LRS-75xxx, LRS-100xxx, LRS-150xxx.**

Wraz z uchwytem dostarczany jest komplet wkrętów (5 szt. M3x4 i 4szt. M4x5) do mocowania zasilacza do uchwyty.

2. Montaż.

Uchwyt DIN3 powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych (obudowy), o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +40°C.
Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół zasilacza.



Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230 V AC jest odłączone.

Wszelkie prace serwisowe należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu 230 V AC

1. Przed przystąpieniem do instalacji należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230 V AC jest odłączone.

2. Zamontować zasilacz do uchwyty DIN3 za pomocą dostarczonych wkrętów M3

3. Zamontować zasilacz wraz z uchwytem na szynie DIN.

4. Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z instrukcją zasilacza.



Rys. 1. Widok uchwyty DIN3.



Rys. 2. Przykład montażu zasilacza.

3. Dane techniczne.

Wymiary:

W=142, L=25, H=200 [+/- 2mm]

Warunki pracy:

II klasa środowiskowa, -10°C÷40°C

Elementy montażowe:

- 2 x uchwyty do szyny DIN

- 4 x M3x4, 4 x M4x5

[Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie

www.pulsar.pl
[ZOBACZ](#)

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl