


SPOSÓB MONTAŻU

Zamontuj sejf w miejscu, w którym trudno go będzie zdemontować.
Wywierć otwory dla kołków rozporowych (lub śrub mocujących) w odpowiednim miejscu.
Za pomocą kołków rozporowych (lub śrub mocujących) zamontuj sejf do ściany.
Upewnij się, że sejf jest zamontowany w najlepszym i bezpiecznym miejscu, zgodnie z wymaganiami, a następnie dokręć wszystkie śruby.

UWAGA: Użyj kołków rozporowych, gdy montujesz sejf do ściany betonowej lub z cegieł. Za pomocą śrub mocujących, gdy montujesz go do ściany drewnianej.

W przypadku uwag lub pytań, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.



OPTICUM™

**AX SAMSON
SEJF/SAFE**




INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SEJFU


PAMIĘTAJ : NIE PRZECHOWUJ KLUCZA AWARYJNEGO W SWOIM SEJFIE !

Szanowni Państwo:
Dziękujemy za wybór naszego produktu! Twój zakup to ważny krok w celu ochrony Twoich najbardziej cennych rzeczy. Każda seria naszych sejfów jest profesjonalnie wykonana i zaprojektowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Poświęć czas na przeczytanie i zapoznanie się z instrukcją obsługi nowego sejfów przedstawioną na kolejnych stronach. Jeszcze raz dziękujemy za wybór naszych produktów!

Rysunek schematyczny sejfów:



Rysunek schematyczny panelu sterowania:



- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Śruby | 6. Zielone światło |
| 2. Przycisk Reset | 7. Czerwone światło |
| 3. Komora baterii | 8. Żółte światło |
| 4. Pokrętko zamka (Master Key) | 9. Przycisk potwierdzenia |
| 5. Pokrywa awaryjnego otwierania | 10. Zasilanie: 4 baterie AA |

BEZPIECZNE OTWIERANIE PO RAZ PIERWSZY

Pierwsze otwarcie powinno się odbyć za pomocą klucza awaryjnego. Szczegóły postępowania znajdują się w dziale "otwieranie sejfów kluczem awaryjnym". Zdejmij pokrywę zabezpieczającą a następnie włóż klucz awaryjny w otwór i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obrócić pokrętko (master key) w prawo aby otworzyć drzwi.

UWAGA: Kiedy zakończysz ten etap użytkowania sejfów, wyjmij klucz awaryjny i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

WKŁADANIE BATERII


Otwórz drzwi sejfów.
Włóż 4 baterie AA do komory baterii.
W normalnych warunkach, gdy palą się lampki zarówno w kolorze czerwonym jak i zielonym oznacza to, że napięcie jest zbyt niskie i należy włożyć nowe baterie.

UWAGA: Wymieniać jednocześnie 4 nowe baterie. Należy włożyć je w sposób wskazany przez znaki "+" i "-". Podczas przerwy w działaniu baterii dłuższej niż trzydzieści minut należy zresetować kod użytkownika.

OTWIERANIE DRZWI

Wpisz swój kod użytkownika (3 do 8 cyfr), każdemu naciśnięciu przycisku towarzyszyć będzie sygnał dźwiękowy i zapalenie żółtej lampki.
Następnie naciśnij przycisk "*" lub "#", zielona lampka zapali się.
Obracając pokrętko sejfów (master key) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, należy w ciągu 5 sekund otworzyć drzwi.

UWAGA: Kod fabryczny to kod "159". Proszę wpisać kod fabryczny ponownie, jeśli żółta lampka świeci i usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe.



ZAMYKANIE DRZWI

Obrócić pokrętko (master key) w lewo, aby zamknąć drzwi.

AUTOMATYCZNA BLOKADA

3 błędne wpisy kodu otwarcia spowodują sygnał dźwiękowy na 20 sekund.

UWAGA: Klawiatura wówczas będzie zablokowana. Można jedynie zatrzymać sygnał dźwiękowy, otwierając sejf kluczem awaryjnym i odcięciem zasilania przez wyjęcie baterii.

USTAWIANIE KODU UŻYTKOWNIKA

Gdy drzwi są otwarte, naciśnij przycisk reset jeden raz, wprowadź kod gdy żółta lampka świeci się.
Wprowadź nowy kod (3-8 cyfr) i naciśnij klawisz "*" lub "#", aby potwierdzić operację. Towarzyszyć temu będą dwa sygnały dźwiękowe, co oznacza przyjęcie i zapamiętanie nowego kodu.
Jeśli miga żółta lampka i towarzyszą temu 3 sygnały dźwiękowe zmiana kodu nie nastąpiła i procedurę należy ponowić.

USTAWIANIE KODU MASTER

Otwórz sejf, naciśnij "0" dwa razy a następnie naciśnij przycisk reset, wprowadzenie nowego kodu jest możliwe gdy żółta lampka świeci się.
Wprowadź nowy kod Master (3-8 cyfr), a następnie naciśnij przycisk "*" lub "#", aby potwierdzić go, zostanie on potwierdzony przez 2 sygnały dźwiękowe i dwukrotne mignięcie żółtej lampki.
Jeżeli żółta lampka miga trzy razy, oznacza to, że nowy kod jest nieprawidłowy i procedura jego wprowadzania powinna zostać ponowiona.

OTWARCIE SEJFU KLUCZEM AWARYJNYM

Podczas pierwszego otwarcia sejfów, awarii układu elektronicznego lub jeśli nie znasz kodu dostępu możesz użyć klucza awaryjnego, aby otworzyć sejf.
Zdejmij pokrywę zamka bezpieczeństwa.
Włóż klucz awaryjny w otwór pod pokrywą zamka, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie obróć pokrętko (master key) w prawo, aby otworzyć drzwi.

