
Quick Installation Guide

English · Deutsch · Français · Español
Italiano · Български · Čeština · Dansk
Ελληνικά · Eesti · Suomi · Hrvatski
Magyar · Қазақша · Lietuvių kalba · Latviski
Nederlands · Norsk · Polski · Português
Română · Русский · Slovenčina · Slovenščina
Srpski · Svenska · Türkçe · Україна
اللغة العربية · 日本語 · 한국어 · Indonesia
ภาษาไทย · Tiếng Việt · 中文 (繁體字)

NEED TECH HELP?

www.cudy.com/qr_vg_wr
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

810600258



English

1 Connect the power adapter to the router and wait for the "System" LED indicator light to turn solid on.

2 Connect the router's **WAN** port to DSL/Cable Modem or the Ethernet wall outlet.

3 Connect the router via **A** or **B** method.

A Wi-Fi: Connect your device to the router's Wi-Fi. (the default network name/SSID and Password are printed on the bottom of the router.)

Flip the page to continue...

Deutsch

1 Schließen Sie das Netzteil an den Router an und warten Sie, bis die LED-Anzeige „System" dauerhaft leuchtet.

2 Schließen Sie den **WAN** -Anschluss des Routers an DSL/Kabelmodem oder die Ethernet -Wandauslass an.

3 Schließen Sie den Router über eine **A**- oder **B** -Methode an.

A WLAN: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den LAN-Anschluss des Routers an.

Die Seite umblättern, um fortzufahren...

Français

1 Connectez l'adaptateur secteur au routeur et attendez que le voyant LED « Système » s'allume en continu.

2 Connectez le port **WAN** du routeur au modem DSL / câble ou à la sortie murale Ethernet.

3 Connectez le routeur via une méthode **A** ou **B**.

A Wi-Fi: Connectez votre appareil au Wi-Fi du routeur. (Le nom / SSID du réseau par défaut et le mot de passe sont imprimés en bas du routeur.)

Tournez la page pour continuer...

Español

1 Conecte el adaptador de corriente al enrutador y espere a que la luz indicadora LED "Sistema" se encienda fijamente.

2 Conecte el puerto **WAN** del enrutador al módem DSL/cable o la salida de pared Ethernet.

3 Conecte el enrutador a través del método **A** o **B**.

A Wi-Fi: Conecte su dispositivo al Wi-Fi del enrutador. (El nombre de red predeterminado/SSID y la contraseña se imprimen en la parte inferior del enrutador).

Voltee la página para continuar...

Italiano

1 Collegare l'alimentatore al router e attendere che la spia LED "Sistema" si accenda fissa.

2 Collegare la porta **WAN** al modem DSL/cavo o all'uscita della parete Ethernet

3 Collegare il router tramite il metodo **A** o **B**.

A Wi-Fi: Collega il tuo dispositivo al Wi-Fi del router. (Il nome di rete predefinito/SSID e la password sono stampati nella parte inferiore del router.)

Gira la pagina per continuare...

Български

1 Свържете захранващия адаптер към рутера и изчакайте светодиодният индикатор „Система" да светне постоянно.

2 Свържете **WAN** порта на маршрутизатора към DSL/кабелен модем или изхода на стената на Ethernet.

3 Свържете маршрутизатора чрез метод **A** или **B**.

A Wi-Fi: Свържете устройството си към Wi-Fi на рутера. (Името/SSID на мрежата по подразбиране се отпечатват в долната част на рутера.)

(Обърнете страницата, за да продължите...)

Čeština

1 Připojte napájecí adaptér ke směrovači a počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka LED „System".

2 Připojte port **WAN** routeru k DSL/kabelovému modemu nebo ethernetové zásuvce.

3 Připojte router metodou **A** nebo **B**.

A Wi-Fi: Připojte zařízení k Wi-Fi routeru. (Výchozí název sítě/SSID a heslo jsou vytištěny na spodní části routeru.)

Přejděte na další stránku a pokračujte...

Dansk

1 1 Tilslut strømadapteren til routeren, og vent på, at "System" LED-indikatoren lyser konstant.

2 Tilslut routerens **WAN** -port til DSL/kabelmodem eller Ethernet Wall Outlet.

3 Tilslut routeren via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Tilslut din enhed til routerens Wi-Fi. (Standardnetværksnavnet/SSID og adgangskode udskrives på bunden af routeren.)

Vend siden for at fortsætte...

Ελληνικά

1 Συνδέστε το τροφοδοτικό στο δρομολογητή και περιμένετε να ανάψει σταθερά η ενδεικτική λυχνία LED "System".

2. Συνδέστε τη θύρα **WAN** του δρομολογητή με το μόντεμ DSL/καλωδίου ή την έξοδο τοίχου Ethernet.

3. Συνδέστε το δρομολογητή μέσω της μεθόδου **A** ή **B**.

A Wi-Fi: Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή. (Το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου/SSID και ο κωδικός πρόσβασης εκτυπώνονται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.)

Αναστρέψτε τη σελίδα για να συνεχίσετε...

Eesti

1 Ühendage toiteadapter ruuteriga ja oodake, kuni LED-indikaatortuli "System" põleb pidevalt.

2 Ühendage ruuteri **WAN** -port DSL/kaabli modemi või Etherneti seina väljalaskeavaga.

3 Ühendage ruuter **A** või **B** meetodil.

A Wi-Fi: Ühendage oma seade ruuteri WiFi-ga. (Vaikevõrgu nimi/SSID ja parool on trükitud ruuteri allosas.)

Lehe pööramiseks jätkake ...

Suomi

1 Liitä virtalähde reitittimeen ja odota, että "Järjestelmä"-LED-merkkivalo syttyy tasaisesti.

2. Kytke reitittimen **WAN** -portti DSL-/kaapeli-modeemiin tai Ethernet-seinäpistokkeeseen.

3. Kytke reititin **A**- tai **B** -menetelmällä.

A Wi-Fi: Kytke laite reitittimen Wi-Fi-verkkoon. (Oletusverkon nimi/SSID ja salasana löytyy reitittimen pohjasta.)

Käännä sivu jatkaaksesi...

Hrvatski

1 Spojite strujni adapter na usmjerivač i pričekajte da LED indikator "Sustav" svijetli stalno.

2. Spojite **WAN** priključak usmjerivača na DSL/kablovski modem ili Ethernet Wall Outlet.

3. Spojite usmjerivač pomoću **A** ili **B** metode.

A Wi-Fi: Spojite svoj uređaj na wi-fi usmjerivača. (Zadano ime mreže/SSID i lozinka ispisuju se na dnu usmjerivača.)

Okrenite stranicu da biste nastavili...

Magyar

1 Csatlakoztassa a hálózati adaptert az útválasztóhoz, és várja meg, amíg a „Rendszer" LED jelzőfény folyamatosan kigyullad.

2 Csatlakoztassa az útválasztó **WAN** portját a DSL/kábel modemhez vagy az Ethernet fali aljzathoz.

3 Csatlakoztassa az útválasztót **A** vagy **B** módszerrel.

A Wi-Fi: Csatlakoztassa készülékét az útválasztó Wi-Fi-hez. (Az alapértelmezett hálózati neve/SSID és jelszó az útválasztó aljára van nyomtatva.)

Fordítsa meg a lapot a folytatáshoz...

Қазақша

1 Қуат адаптерін маршрутизаторға қосып, «Жүйе» жарық диодты индикатор шамы тұрақты жанғанша күтіңіз.

2. Маршрутизатордың **WAN** портын DSL / CABEL модемі немесе Ethernet Wall розеткасына қосыңыз.

3. Маршрутизаторды **A** немесе **B** әдісі арқылы қосыңыз.

A Wi-Fi: Құрылғыны маршрутизатордың Wi-Fi-ға қосыңыз. (Әдепкі желі атауы / SSID және пароль маршрутизатордың түбіне басып шығарылған.)

Жалғастыру үшін бетті айналдырыңыз...

Lietuvių kalba

1 Prijunkite maitinimo adapterį prie maršruto parinktuvo ir palaukite, kol užsidegs „Sistemos" LED indikatorius.

2. Prijunkite maršrutizatoriaus **WAN** prievadą prie DSL/kabelio modemo arba „Ethernet" sienos lizdo.

3. Prijunkite maršrutizatorių **A** arba **B** metodu.

A Wi-Fi: Prijunkite savo įrenginį prie maršrutizatoriaus „Wi-Fi". (Numatytasis tinklo pavadinimas/SSID ir slaptažodis atspausdinami maršrutizatoriaus apačioje.)

Puslapį apverkite, norėdami tęsti...

Latviski

1 Pievienojiet strāvas adapteri maršrutētājam un pagaidiet, līdz iedegas "Sistēmas" LED indikators.

2. Pievienojiet maršrutētāja **WAN** portu ar DSL/kabeļa modemu vai Ethernet sienas izeju.

3. Pievienojiet maršrutētāju, izmantojot **A** vai **B** metodi.

A Wi-Fi: Pievienojiet ierīci maršrutētāja Wi-Fi. (Noklusējuma tīkla nosaukums/SSID un parole ir drukāti maršrutētāja apakšā.)

Pārvērtiet lapu, lai turpinātu...

Nederlands

1 Sluit de voedingsadapter aan op de router en wacht tot het LED-indicatielampje "Systeem" continu gaat branden.

2 Sluit de **WAN** -poort van de router aan op DSL/kabelmodem of de Ethernet -wanduitgang.

3 Sluit de router aan via de **A**- of **B** -methode.

A Wi-Fi: Sluit uw apparaat aan op de wifi van de router. (De standaard netwerknaam/SSID en het wachtwoord worden onderaan de router afgedrukt.)

Sla de pagina om om door te gaan...

Norsk

1 Koble strømadapteren til ruteren og vent til "System" LED-indikatorlampen lyser konstant.

2. Koble ruterens **WAN** -port til DSL/kabelmodem eller Ethernet Wall Outlet.

3. Koble ruteren via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Koble enheten til ruterens Wi-Fi. (Standard nettverksnavn/SSID og passord skrives ut på bunnen av ruteren.)

Snu siden for å fortsette...

Polski

1 Podłącz zasilacz do routera i poczekaj, aż kontrolka LED „System" zaświeci się na stałe.

2. Podłącz port **WAN** routera do modemu DSL/kabla lub wylotu ściany Ethernet.

3. Podłącz router metodą **A** lub **B**.

A Wi-Fi: Podłącz urządzenie do Wi-Fi routera. (Domyślna nazwa sieci/SSID i hasło są wydrukowane na dole routera.)

Odwróć stronę, aby kontynuować...

Português

1 Conecte o adaptador de energia ao roteador e aguarde até que a luz indicadora LED "Sistema" fique acesa.

2 Conecte a porta **WAN** do roteador ao modem DSL/cabo ou à saída da parede Ethernet.

3 Conecte o roteador através do método **A** ou **B**.

A Wi-Fi: Conecte seu dispositivo ao Wi-Fi do roteador. (O nome da rede padrão/SSID e a senha são impressos na parte inferior do roteador.)

Vire a página para continuar...

Română

1 Conectați adaptorul de alimentare la router și așteptați ca indicatorul LED „Sistem" să se aprindă continuu.

2. Conectați portul **WAN** al routerului la DSL/modem de cablu sau la priza de perete Ethernet.

3. Conectați routerul prin metoda **A** sau **B**.

A Wi-Fi: Conectați dispozitivul la Wi-Fi-ul routerului. (Numele de rețea implicit/SSID și parola sunt tipărite în partea de jos a routerului.)

Răsuciți pagina pentru a continua...

Русский

1 Подключите адаптер питания к маршрутизатору и подождите, пока светодиодный индикатор «Система» не загорится ровным светом.

2 Подключите WAN -порт маршрутизатора к DSL/кабельным модему или розетку Ethernet.

3 Подключите маршрутизатор с помощью метода **A** или **B**.

A Wi-Fi: Подключите свое устройство к Wi-Fi маршрутизатора. (Имя сети по умолчанию/SSID и пароль напечатаны в нижней части маршрутизатора.)

Переверните страницу, чтобы продолжить...

Slovenčina

1 Pripojte napájací adaptér k smerovaču a počkajte, kým sa nerozsvieti kontrolka LED „System".

2. Pripojte port **WAN** smerovača k modemu DSL/Cable alebo k zásuvke na stenu Ethernet.

3. Pripojte smerovač metódou **A** alebo **B**.

A Wi-Fi: Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi smerovača. (Predvolený názov siete/SSID a heslo sú vytlačené v dolnej časti smerovača.)

Prelistujte stranu pre pokračovanie...

Slovenščina

1 Priključite napajalnik na usmerjevalnik in počakajte, da lučka LED "System" zasveti.

2 Priključite **WAN** -ov vrat usmerjevalnika z DSL/kabelskim modemom ali iztočnico Ethernet Wall.

3. Priključite usmerjevalnik po metodi **A** ali **B**.

A Wi-Fi: Priključite svojo napravo z Wi-Fi usmerjevalnikom. (Privzeto ime omrežja/SSID in geslo sta natisnjena na dnu usmerjevalnika.)

Premaknite stran, da nadaljujete ...

Srpski

1 Повежите адаптер за напајање са рутером и сачекајте да се ЛЕД индикаторска лампица „Систем" упали.

2. Спојите **WAN** порт на рутеру на ДСЛ / кабловски модем или Етхернет зидне утичнице.

3. Повежите рутер путем методе **A** или **B**.

A Ви-Фи: Повежите свој уређај са Ви-Фи-ом рутера. (Подразумевана мрежа / ССИД и лозинка се штампају на дну рутера.)

Прекрените страницу да бисте наставили ...

Svenska

1 Anslut nätadaptern till routern och vänta tills "System" LED-indikatorlampan lyser med fast sken.

2. Anslut routerns **WAN** -port till DSL/kabelmodem eller Ethernet -vägguttaget.

3. Anslut routern via **A** eller **B** -metoden.

A Wi-Fi: Anslut din enhet till routerns Wi-Fi. (Standardnätverksnamnet/SSID och lösenord skrivs ut på routerns botten.)

Vänd bladet för att fortsätta...

Türkçe

1 Güç adaptörünü yönlendiriciye bağlayın ve "Sistem" LED gösterge ışığının sürekli yanmasını bekleyin.

2 Yönlendiricinin **WAN** bağlantı noktasını DSL/kablo modemi veya Ethernet duvar çıkışına bağlayın.

3 Yönlendiriciyi **A** veya **B** yöntemi ile bağlayın.

A Wi-Fi: Cihazınızı yönlendiricinin Wi-Fi'sine bağlayın. (Varsayılan ağ adı/SSID ve şifre yönlendiricinin altına yazdırılır.)

Sayfa çevirmek için...

Україна

1 Під'єднайте адаптер живлення до маршрутизатора та зачекайте, поки світлодіодний індикатор «Система» засвітиться постійно.

2 Підключіть порт **WAN** маршрутизатора до модему DSL/кабелю або розетки стіни Ethernet.

3 Підключіть маршрутизатор методом **A** або **B**.

A Wi-Fi: Підключіть свій пристрій до Wi-Fi маршрутизатора. (Назва мережі за замовчуванням/SSID та пароль надруковані внизу маршрутизатора.)

Перевірніть сторінку, щоб продовжити...

اللغة العربية

1 قم بتوصيل محول الطاقة بجهاز التوجيه وانتظر حتى يضيء ضوء مؤشر LED "النظام".

2 قم بتوصيل منفذ **WAN** الخاص بالموجه بمودم DSL/Cable أو منفذ Ethernet Wall.

3 قم بتوصيل جهاز التوجيه عبر طريقة **A** أو **B**.

A قم بتوصيل جهازك بجهاز Wi-Fi الخاص بالموجه. (تتم طباعة اسم الشبكة الافتراضي/SSID وكلمة المرور في أسفل جهاز التوجيه.)

قلب الصفحة للمتابعة...

日本語

1 電源アダプターをルーターに接続し、「システム」LED インジケーター ライトが点灯するまで待ちます。

2 ルーターのWANポートをDSL/ケーブルモデムまたはイーサネットウォールアウトレットに接続します。

3 AまたはBメソッドを介してルーターを接続します。

A Wi-Fi：デバイスをルーターのWi-Fiに接続します。（デフォルトのネットワーク名/SSIDとパスワードは、ルーターの下部に印刷されています。）

続きを読むにはページをめくってください...

한국어

1 전원 어댑터를 라우터에 연결하고 "시스템" LED 표시등이 켜질 때까지 기다립니다.

2. 라우터의 **WAN** 포트를 DSL/케이블 모뎀 또는 이더넷 벽 배출구에 연결하십시오.

3. **A** 또는 **B** 메소드를 통해 라우터를 연결하십시오.

A Wi-Fi : 장치를 라우터의 Wi-Fi에 연결하십시오. (기본 네트워크 이름/SSID 및 비밀번호는 라우터 하단에 인쇄됩니다.)

페이지를 뒤집어 계속 읽으세요...

Indonesia

1 Sambungkan adaptor daya ke router dan tunggu hingga lampu indikator LED "Sistem" menyala terus.

2. Hubungkan port **WAN** router ke DSL/Modem Kabel atau outlet dinding Ethernet.

3. Hubungkan router melalui metode **A** atau **B**.

A Wi-Fi: Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi router. (Nama jaringan default/SSID dan kata sandi dicetak di bagian bawah router.)

Membalik halaman untuk melanjutkan...

ภาษาไทย

1 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับเราเตอร์และรอให้ไฟแสดงสถานะ LED "ระบบ" เปิดค้าง

2 เชื่อมต่อพอร์ต **WAN** ของเราเตอร์เข้ากับโมเด็ม DSL/เคเบิลหรือเต้าเสียบผนังอีเธอร์เน็ต

3 เชื่อมต่อเราเตอร์ผ่านวิธี **A** หรือ **B**

A Wi-Fi: เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi ของเราเตอร์ (ชื่อเครือข่ายเริ่มต้น/SSID และรหัสผ่านถูกพิมพ์ที่ด้านล่างของเราเตอร์)

พลิกหน้าเพื่อดำเนินการต่อ...

Tiếng Việt

1 Kết nối bộ đổi nguồn với bộ định tuyến và đợi đèn báo LED "Hệ thống" sáng liên tục.

2 Kết nối cổng **WAN** của bộ định tuyến với modem DSL/cáp hoặc ổ cắm tường Ethernet.

3 Kết nối bộ định tuyến thông qua phương thức **A** hoặc **B**.

A Wi-Fi: Kết nối thiết bị của bạn với bộ định tuyến Wi-Fi. (Tên mạng mặc định/SSID và Mật khẩu được in ở dưới cùng của bộ định tuyến.)

Đảo trang để tiếp tục...

中文 (繁體字)


1 將電源轉接器連接至路由器，等待「系統」LED 指示燈常亮。

2 將路由器的WAN端口連接到DSL/電纜調製解調器或以太網牆插座。

3 通過A或B方法連接路由器。

A Wi-Fi： 將設備連接到路由器的Wi-Fi。（默認網絡名稱/SSID和密碼在路由器的底部打印出來。）

翻轉頁面以繼續...



English

B Wired: Turn off the Wi-Fi on your computer and connect it to the router's **LAN** port via an Ethernet cable.

4 Open a browser and follow the pictures to configure the router.

Enjoy the internet.

Deutsch

B Verdrahtungs: Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Gerät aus und schließen Sie es über ein Ethernet-Kabel an den **LAN**-Anschluss des Routers an.

4 Öffnen Sie einen Browser und befolgen Sie die Bilder, um den Router zu konfigurieren.

Genießen Sie das Internet.

Français

B Filaire: Éteignez le Wi-Fi sur votre appareil et connectez-le au port **LAN** du routeur via un câble Ethernet.

4 Ouvrez un navigateur et suivez les images pour configurer le routeur.

Profitez d'Internet.

Español

B Cable: Apague el Wi-Fi en su dispositivo y conéctelo al puerto **LAN** del enrutador a través de un cable Ethernet.

4 Abra un navegador y siga las imágenes para configurar el enrutador.

Disfruta de Internet.

Italiano

B Cablato: Spegnere il Wi-Fi sul dispositivo e collegarlo alla porta **LAN** del router tramite un cavo Ethernet.

4 Apri un browser e segui le immagini per configurare il router.

Goditi Internet.

Български

B Wired: Изключете Wi-Fi на устройството си и го свържете към порта на **LAN** на рутера чрез Ethernet кабел.

4 Отворете браузър и следвайте снимките, за да конфигурирате рутера.

Наслаждете се на интернет.

Čeština


B Kabelově: Vypněte Wi-Fi na zařízení a připojte jej k portu **LAN** routeru pomocí ethernetového kabelu.

4 Otevřete prohlížeč a postupujte podle obrázků a nakonfigurujte router.


Užijte si internet.

4









Dansk

B Kablet: Sluk for Wi-Fi på din enhed, og tilslut den til routerens **LAN**-port via et Ethernet-kabel.

4 Åbn en browser, og følg billederne for at konfigurere routeren.

Nyd internettet.

Ελληνικά

B Wired: Απενεργοποιήστε το Wi-Fi στη συσκευή σας και συνδέστε την στη θύρα **LAN** του δρομολογητή μέσω καλωδίου Ethernet.

4 Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και ακολουθήστε τις εικόνες για να διαμορφώσετε τον δρομολογητή.

Απολαύστε το Διαδίκτυο.

Eesti

B Juhtmega: Lülitage oma seadme WiFi välja ja ühendage see Etherneti kaabli kaudu ruuteri **LAN**-pordiga.

4 Avage brauser ja järgige pilte, et ruuteri konfigureerimiseks.

Nautige Internetti.

Suomi

B Langallinen: Sammuta laitteesi Wi-Fi ja kytke se reitittimen **LAN**-porttiin Ethernet-kaapelin avulla.

4 Avaa selain ja seuraa kuvaohjeita määrittääksesi reitittimen asetukset.

Nauti Internetistä.

Hrvatski

B Žičano: Isključite Wi-Fi na svom uređaju i spojite ga s **LAN** priključkom usmjerivača putem Ethernet kabela.

4 Otvorite preglednik i slijedite slike kako biste konfigurirali usmjerivač.

Uživajte u Internetu.

Magyar

B Vezetékes: Kapcsolja ki a készülék Wi-Fi-jét, és csatlakoztassa azt az útválasztó **LAN**-portjához Ethernet kábel segítségével.

4 Nyissa meg a böngészőt, és kövesse a képeket az útválasztó konfigurálásához.

Élvezze az internet nyújtotta előnyöket!

Қазақша

B Сымды: Құрылғыдағы Wi-Fi-ды өшіріп, маршрутизатордың **LAN** портына Ethernet кабелі арқылы өшіріңіз.

4 Браузерді ашып, маршрутизаторды конфигурациялау үшін суреттерді орындаңыз.

Интернеттен ләззат алыңыз.

Lietuvių kalba

B Wired: Išjunkite savo įrenginio „Wi-Fi" ir prijunkite jį prie maršrutizatoriaus **LAN** prievado per eterneto kabelį.

4 Atidarykite naršyklę ir sekite paveikslėlius, kad sukonfigūruotumėte maršrutizatorių.

Mėgaukitės internetu.

Latviski

B Vads: Izslēdziet ierīces Wi-Fi un savienojiet to ar maršrutētāja **LAN** portu, izmantojot Ethernet kabeli.

4 Atveriet pārlūkprogrammu un sekojiet attēliem, lai konfigurētu maršrutētāju.

Izbaudiet internetu.

Nederlands

B Wired: Schakel de wifi uit op uw apparaat en sluit deze aan op de **LAN**-poort van de router via een Ethernet-kabel.

4 Open een browser en volg de afbeeldingen om de router te configureren.

Geniet van internet.

Norsk

B Kablet: Slå av Wi-Fi på enheten din og koble den til ruterens **LAN**-port via en Ethernet-kabel.

4 Åpne en nettleser og følg bildene for å konfigurere ruteren.

Kos deg med internett.

Polski

B Przewodowa: Wyłącz Wi-Fi na urządzeniu i podłącz go do portu **LAN** routera za pomocą kabla Ethernet.

4 Otwórz przeglądarkę i śledź zdjęcia, aby skonfigurować router.

Ciesz się Internetem.

Português

B Fio: Desligue o Wi-Fi no seu dispositivo e conecte-o à porta **LAN** do roteador por meio de um cabo Ethernet.

B Abra um navegador e siga as imagens para configurar o roteador.

Aproveite a internet.


Română

B Wired: Opriți Wi-Fi-ul de pe dispozitivul dvs. și conectați-l la portul **LAN** al routerului printr-un cablu Ethernet.

4 Deschideți un browser și urmați imaginile pentru a configura routerul.

Bucurați -vă de internet.

LED



Русский

B Проводной: Выключите Wi-Fi на своем устройстве и подключите его к порту локальной сети маршрутизатора через кабель Ethernet.

4 Откройте браузер и следуйте изображениям, чтобы настроить маршрутизатор.

Наслаждайтесь интернетом.

Slovenčina

B Káblovo: Vypnite Wi-Fi na svojom zariadení a pripojte ho k portu **LAN** smerovača cez ethernetový kábel.

4 Otvorte prehliadač a postupujte podľa obrázkov a nakonfigurujte smerovač.

Užite si internet.

Slovenščina

B Žična: Izklopite Wi-Fi na svoji napravi in ga povežite z vhodom usmerjevalnika **LAN** prek Ethernet kabla.

4 Odprite brskalnik in sledite slikam, da konfigurirate usmerjevalnik.

Uživajte v internetu.

Srpski

B Вред: Искључите Ви-Фи на свој уређај и повежите га на рутер **LAN** порт путем Етхернет кабла.

4 Отворите прегледач и следите слике да бисте конфигурисали рутер.

Уживајте у интернету.

Svenska

B Trådbundet: Stäng av Wi-Fi på din enheten och anslut den till routerns LAN-port via en Ethernet-kabel.

4 Öppna en webbläsare och följ bilderna för att konfigurera routern.

Njut av internet.

Türkçe

B Kablolu: Cihazınızdaki Wi-Fi'yi kapatın ve bir Ethernet kablosu aracılığıyla yönlendiricinin **LAN** bağlantı noktasına bağlayın.

4 Bir tarayıcı açın ve yönlendiriciyi yapılandırmak için resimleri izleyin.

İnternetin tadını çıkarın.

Україна

B Провідний: Вимкніть Wi-Fi на своєму пристрої та підключіть його до порту локальної мережі маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.

B Відкрийте браузер і дотримуйтесь зображень, щоб налаштувати маршрутизатор.

Насолоджуйтесь Інтернетом.

اللغة العربية

B قم بإيقاف تشغيل Wi-Fi على جهازك وقم بتوصيله بمنفذ **LAN** الخاص بالموجه عبر كابل Ethernet.

4 افتح متصفحًا واتبع الصور لتكوين جهاز التوجيه.

استمتع بالإنترنت.

日本語

B 有線：デバイスのWi-Fiをオフにし、イーサネットケーブルを介してルーターの**LAN**ポートに接続します。

4 ブラウザを開き、写真をフォローしてルーターを構成します。

インターネットをお楽しみください。

한국어

B 유선 : 장치의 Wi-Fi를 끄고 이더넷 케이블을 통해 라우터의 **LAN** 포트에 연결하십시오.

4 브라우저를 열고 그림을 따라 라우터를 구성하십시오.

인터넷을 즐기십시오.

Indonesia

B Kabel: Matikan Wi-Fi di perangkat Anda dan sambungkan ke port **LAN** router melalui kabel Ethernet.

4 Buka browser dan ikuti gambar untuk mengonfigurasi router.

Nikmati internet.

ภาษาไทย

B มีสาย: ปิด Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อกับพอร์ต **LAN** ของเราเตอร์ผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

B เปิดเบราว์เซอร์และติดตามรูปภาพเพื่อกำหนดค่าเราเตอร์

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

Tiếng Việt

B Có dây: Tắt Wi-Fi trên thiết bị của bạn và kết nối nó với cổng **LAN** của bộ định tuyến thông qua cáp Ethernet.

4 Mở trình duyệt và làm theo hình ảnh để định cấu hình bộ định tuyến.

Thưởng thức Internet.

中文 (繁體字)

B 有線： 關閉設備上的Wi-Fi，然後通過以太網電纜將其連接到路由器的LAN端口。

4 打開瀏覽器，然後按照圖片進行配置。

享受互聯網。

Cudy APP

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
cudy

CE UKCA EAC FC ANATEL RoHS Made in China